

PERMA TRANS™ přenos na světlé látky



Přenosový papír pro inkoustovou tiskárnu na bílé a světle zbarvené látky

Kód výrobku: S421
Dvojitá červená linka

CO BUDETE POTŘEBOVAT

- Předepранou bílou nebo světle zbarvenou látku, bavlnu nebo směs bavlna/polyester nebo pružnou látku jako Lycra™
- Tepelný lis nebo žehličku (nepoužívejte páru)
- Povlak na polštář
- Tvrdou hladkou podložku (např. Formica, NEPOUŽÍVEJTE ŽEHLICÍ PRKNO)

PRVNÍ KROK - VYTISKNĚTE VÁŠ OBRÁZEK

1. Papír musí mít před použitím pokojovou teplotu.
2. Vložte přenosový list do vaší tiskárny tak, aby se obrázek vytiskl na nelesknoucí se (neolemovanou) stranu.
3. Na počítači vyberte nebo navrhnete obrázek, který chcete přenést. Před tiskem otočte zrcadlově nebo obraťte.
4. Tiskněte obrázek/návrh na papír za použití doporučeného nastavení tisku*:

HP Medium: „Premium Matte“ fotopapír
Režim tisku: Běžný nebo nejlepší

Epson Medium: Obyčejný papír
Režim tisku: Foto

Canon Typ tisku: Standard
Medium: Přenos na trička
Režim tisku: Standart

*Všechny technické informace a doporučení jsou založeny na testech, které jsme prováděli. Pro inkoustové tiskárny doporučujeme držet se instrukcí v návodu. Uživatelé by měli provést své vlastní testy, než začnou pracovat.

5. Nůžkami z přenosového papíru odstříhnete přebytečný materiál kolem obrázku.

DRUHÝ KROK PŘENOS OBRÁZKU

HORKÝM LISEM

1. Předehřejte lis na 175°-190° C.
2. Stlačte látku na 3-5 sekund, aby se uvolnila vlhkost a vyhladily záhyby.
3. Umístěte tištěný obrázek čelní stranou dolů na látku (olemovaná strana bude směřovat nahoru).
4. Nastavte střední tlak pro nejlepší výsledek.
5. Stlačte na 25-30 sekund.
6. Pro dosažení nejlepšího výsledku sloupněte ihned (ZA HORKA). Odstraňte podkladový papír transferu klidným a rovnoměrným pohybem ještě za horka.

RUČNÍ ŽEHLENÍ

1. Předehřejte vaši žehličku, nastavte na "Len". Na žehlicí plochu položte povlak polštáře.
2. Přežehlete látku, aby se uvolnila vlhkost a vyhladily záhyby.
3. Položte tištěný obrázek horní stranou dolů na látku (žehlište po olemované straně).
4. Při SILNÉM A STABILNÍM tlaku přejíždějte žehličkou krouživým pohybem po celém transferu po dobu 2 minut. Je důležité pokrýt celý transfer.
5. Po přežehlení všech částí transferu, přejeďte žehličkou ještě jednou po celém transferu tak, aby se rovnoměrně rozehlál.
6. Pro dosažení nejlepšího výsledku sloupněte ihned (ZA HORKA). Odstraňte podkladový papír transferu klidným a rovnoměrným pohybem ještě za horka.

PRANÍ

- Otočte oděv naruby.
- Perte ve STUDENÉ vodě.
- Použijte jemný prací prášek.
- Nepoužívejte bělidlo nebo prášky obsahující bělicí prostředek.
- Po vyprání vyndejte oděv ihned z pračky. Pokud necháte oděv dlouho v pračce, barva může vyblednout.
- Sušte při NÍZKÉ teplotě

POZNÁMKY

- Výsledky testů prokázaly lepší odolnost barev po vyprání, pokud použijete metodu sloupnutí za horka.
- Pokud přenášíte několik obrázků na tu stejnou látku, počkejte, až se přenesou všechny obrázky a pak teprve odloupněte podkladový papír, aby se již přenesené obrázky nemohly poškodit horkem.
- Nepoužité přenosové papíry uskladněte v uzavíratelné plastové tašce na rovném místě v chladném, suchém prostředí.

Technologie:



Prosím, rádně se seznamte s informacemi o produktu a ujistěte se, že tento produkt je kompatibilní s vaší tiskárnou a inkoustem. VŽDY proveďte test vhodnosti tohoto papíru, pro použití s vaším vybavením a pro vaše metody. Prodejce a výrobce je povinen nahradit vám pouze prokazatelně vadné papíry. Není zodpovědný za jakýkoliv úraz vzniklý nevhodným použitím tohoto papíru.

Tento produkt je chráněn jedním nebo více z následujících patentů: 2012/0202,020/6,410,200/6,497,781/6,723,773/7,008,746/8,197,918/RE42,541

16. Října 2015