

Upozornění

- Před připojením tiskárny musí být namontován bezpečnostní věšák.
- Na háček zavěste kabeláž od externího napájení.
- Tiskněte s otevřeným horním krytem tiskárny.

