

VintageFilm

v kombinaci s WOW 7.8



1. Nastavte tepelný lis na 130 °C a mírný až vysoký tlak.
2. Zalisujte WOW 7.8 přenosový papír na produkt. Nechte vychladnout a odstraňte papír.
3. Vezměte 1 list Vintage papíru a oddělte nosný papír. Umístěte folii lepící stranou dolů na potisk WOW 7.8.
4. Zalisujte 1 sekundu.
5. Nechte vychladnout a strhněte folii z obrázku.
6. Zakryjte obraz Release papírem a zalisujte 10 - 15 sekund.

