

PERMA TRANS™ Tmavý přenos

Inkjet přenosový papír pro tmavě zbarvené látky



Kód výrobku: R1654

Dvojitá modrá linka

CO BUDETE POTŘEBOVAT

- Předepранou bavlněnou látku nebo směs bavlna/polyester
- Horký lis nebo žehličku (nepoužívejte páru)
- Povlak na polštář
- Pergamenový papír
- Tvrdou hladkou podložku: NEPOUŽÍVEJTE žehlicí prkno
- Nůžky

PRVNÍ KROK – VYTISKNĚTE VÁŠ OBRÁZEK

- 1) Papír musí mít pokojovou teplotu.
- 2) Vložte přenosové listy do vaší tiskárny tak, aby se obrázek vytiskl na neolemovanou (nelesknoucí se) stranu.
- 3) Na počítači vyberte nebo navrhnete obrázek, který chcete přenést. **Před vytištěním obraz neotáčejte zrcadlově a neobracejte.**
- 4) Tiskněte obrázek/návrh na papír za použití doporučeného nastavení tisku*:

TISKÁRNA	MEDIUM	REŽIM
HP	HP Žehlení na transfer	Běžný
Epson	Běžný papír	Foto
Canon	(Standard) Foto papír plus lesklý	Standard

*Všechny technické informace a doporučení jsou založeny na testech, které jsme prováděli. Pro neuvedené laserové tiskárny doporučujeme držet se instrukcí v návodu. Uživatelé by měli provést své vlastní testy předtím, než začnou pracovat.

- 5) Nůžkami odstříhnete přebytečný materiál kolem obrázku.

DRUHÝ KROK –PŘENOS OBRÁZKU

HORKÝM LISEM

- 1) Předehřejte lis na 190° C.
- 2) Stlačte látku na 3-5 sekund, aby se uvolnila vlhkost a vyhladily záhyby.
- 3) Odlopněte vrstvu ze zadní strany transferu.
- 4) Položte tištěný transfer na látku tištěnou stranou nahoru a kompletně přikryjte pergamenem.
- 5) Pro nejlepší výsledek nastavte střední tlak.
- 6) Stlačte na 25 sekund.
- 7) Odstraňte pergamen z transferu klidným, rovnoměrným pohybem.

RUČNÍ ŽEHLNÍ

- 1) Předehřejte žehličku a nastavte na „bavlna“ nebo „polyester/viskóza“ pro látku obsahující méně než 50% bavlny. Položte povlak polštáře na žehlicí prkno.
- 2) Přežehlete látku, aby se uvolnila vlhkost a vyhladily záhyby.
- 3) Odlopněte vrstvu ze zadní strany transferu.
- 4) Položte tištěný transfer na látku tištěnou stranou nahoru a přikryjte pergamenem.
- 5) Při SILNÉM A STABILNÍM tlaku přejíždějte žehličkou krouživým pohybem po celém transferu po dobu 2 minut. Je důležité pokrýt celý transfer.
- 6) Po přežehlení všech částí transferu, přejeďte žehličkou ještě jednou po celém transferu, aby se rovnoměrně rozežlál.
- 7) Odstraňte pergamen z transferu klidným, rovnoměrným pohybem.

PRANÍ

- Otočte oděv naruby.
- Perte ve STUDENÉ vodě.
- Použijte jemný prací prášek.
- Nepoužívejte bělidlo nebo prášky obsahující bělicí prostředek
- Vyndejte oděv ihned po vyprání z pračky. Pokud necháte oděv dlouho v pračce, barva může vyblednout.
- Sušte při NÍZKÉ teplotě

POZNÁMKY

- Když přenášíte několik obrázků na stejný kus látky, přikryjte pozorně všechny aplikace, abyste zajistili, že se žádný s transferů nemůže poškodit přímým vystavením horku.
- Nepoužité přenosové papíry uskladněte v uzavíratelné plastové tašce na rovném místě v chladném, suchém prostředí.

Technologie:

DIGITALL™



permatrans®

PRESSCoat™

Prosím, řádně se seznáme s informacemi o produktu a ujistěte se, že tento produkt je kompatibilní s vaší tiskárnou a inkoustem. VŽDY proveďte test vhodnosti tohoto papíru, pro použití s vaším vybavením a pro vaše metody. Prodejce a výrobce je povinen nahradit vám pouze prokazatelně vadné papíry. Není zodpovědný za jakýkoliv úraz vzniklý nevhodným použitím tohoto papíru.

Tento produkt je chráněn jedním nebo více z následujících patentů: 5,948,586/6,884,311/7,824,748/7,749,581/7,766,475/8,361,574/8,703,256/14/160,246/RE41623 /6,087,061/6,383,882/6,423,466/6,083,656/6,096,475/6,338,932/6,916,589/8,334,030/8,613,988

19. února 2015