

## Návod na použití fólie pro potisk světlých textilií FOREVER UNIVERSAL i pro stroje s vyšší teplotou ve fixaci

### Nastavení barevného kopírovacího stroje nebo barevné laserové tiskárny:

#### **Barevný kopírovací stroj:**

Zrcadlové otočení  
Druh materiálu: tvrdý papír  
Typ podavače: ruční vkládání

#### **Barevná laserová tiskárna:**

Zrcadlové otočení  
Druh materiálu: tvrdý papír nebo štítky  
Tiskárny Canon: Potažený 2 – tisk v ručním podavači  
Typ podavače: ruční vkládání

### Nastavení tepelného lisu:

Nastavte teplotu na 200 °C.  
Nastavte tlak na maximum.

### Oříznutí

Grafiku je třeba zastříhnout kolem motivu pro maximální redukci lesklých okrajů.

### Tepelný přenos

Transferový papír Forever Speciál umístěte na tričko obrázkem dolů. Zavřete lis a zažehněte po dobu 10 až 15 vteřin. Po otevření lisu fólii ihned stáhněte (triko před stažením fólie nesundávejte z lisu). Natáhněte obrázek lehce do šířky, aby byl potisk na omak ještě měkkší.

### Praní

Prát naruby v pračce do teploty 40 °C, za použití pracího prostředku na praní jemného prádla. Nedávat do sušičky! Potisk nežehlit!

*\* Vysoký tlak je důležitý pro vyšší kvalitu potisku a větší životnost při praní. Při nižším tlaku může černá barva vyblednout.*

*\* V případě že papír „uvízne“ v tiskárně – zakládejte papír do ručního podavače v opačném směru.*